

Polsino volta pagina + clicca tastiera

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWACC19



Galleria Immagini



Cos'è Polsino volta pagina + clicca tastiera?

Il polsino volta pagina + clicca tastiera permette alle persone che hanno problemi di funzione o destrezza della mano a girare la pagina di un libro (carta patinata pesante compresa) o cliccare il pulsante della tastiera di un PC. Grazie alla facile impugnatura con uno speciale attacco e con una punta di gomma rendono questo accessorio un attrezzo eccellente per usare la tastiera del computer.

Dimensioni: 25 cm